

スマートコンセント デバイスドライバのインストール手順について

1. 本書について

本書には、スマートコンセントを直接 PC に接続して、専用のクライアントソフトウェアでスマートコンセントに接続された機器の計測値を確認する際に必要なデバイスドライバのインストール方法について記載されています。

本書をよくお読みになって、正しく作業してください。

2. 前準備

本フォルダには、下記のファイルが含まれています。ご確認ください。32bit 版 Windows® XP および 32bit 版 Windows Vista®につきましては、32bit 版 Windows® 7 用デバイスドライバを、64bit 版 Windows® XP につきましては、64bit 版 Windows® 7 用デバイスドライバを、ご使用下さい。

Win2003 フォルダは Windows® Server 2003 用です。

Win2008R2 フォルダ は Windows® Server 2008R2 用です。

Driver

Win7

32bit (32bit 版 Windows® 7 用デバイスドライバ)

FCLsmc.cat
fclsmc.sys
fclsmc.inf

64bit (64bit 版 Windows® 7 用デバイスドライバ)

FCLsmc.cat
fclsmc.sys
fclsmc.inf

Win2003

32bit (32bit 版 Windows® Server 2003 用デバイスドライバ)

FCLsmc.cat
fclsmc.sys
fclsmc.inf

64bit (64bit 版 Windows® Server 2003 用デバイスドライバ)

FCLsmc.cat
fclsmc.sys
fclsmc.inf

Win2008R2

64bit (64bit 版 Windows® Server 2008R2 用デバイスドライバ)

FCLsmc.cat
fclsmc.sys
fclsmc.inf


3. インストール方法(Windows 7)

以下にデバイスドライバのインストール手順について説明します。Windows® 7 (64bit 版) での操作画面を例に示しています。


1. スマートコンセントとクライアント PC を USB ケーブルで接続します。
2. 「スタートメニュー」より「コントロールパネル」をクリックします。




3. 「システムとセキュリティ」をクリックします。




4. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリックします。




5. 「ほかのデバイス」の「Smart Power Strip」を右クリックして「ドライバ ソフトウェアの更新」をクリックします。




6. 「コンピューターを参照してドライバ ソフトウェアを検索します」をクリックします。




7. 「参照」ボタンをクリックします。




8. 下のような画面が表示されます。OS に適したデバイスドライバのフォルダを選択し、「OK」をクリックします。




9. 下のように、リストボックスの表示にドライバフォルダのパスが表示されたことを確認し、「次へ」をクリックします。



10. 下のような画面が表示され、デバイスドライバのインストールは完了です。「閉じる」をクリックします。



本製品は、デバイスマネージャ上に "FX Series Smart Power Strip" と登録されます。




この状態で、専用のクライアントソフトウェアを実行させることが可能となります。


4. インストール方法(Windows® XP)

以下にドライバのインストール手順について説明します。Windows® XP での操作画面を例に示しています。


1. スマートコンセントとクライアント PC を USB ケーブルで接続します。
2. 下のような「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。”いいえ、今回は、接続しません”を選択し、「次へ」をクリックします。




3. 下のような画面が表示されます。“一覧または特定の場所からインストールする”を選択し、“次へ”をクリックします。




4. 下のような画面が表示されます。“次の場所で最適なドライバを検索する”ラジオボタンを選択し、さらに“次の場所を含める”チェックボックスにチェックを入れて、“参照”をクリックします。




5. 下のような画面が表示されます。Windows® 7 用デバイスドライバのフォルダを選択し、「OK」をクリックします。




6. 下のように、リストボックスの表示にドライバフォルダのパスが表示されたことを確認し、「次へ」をクリックします。




7. 下のような画面が表示されます。「続行」をクリックします。



8. 下のような画面が表示され、ドライバのインストールは完了です。「完了」をクリックします。



本製品は、デバイスマネージャ上に "FX Series Smart Power Strip" と登録されます。




この状態で、専用のクライアントソフトウェアを実行させることが可能となります。


5. アンインストール方法(Windows® 7)

以下にデバイスドライバのアンインストール方法について説明します。

1. PC 上でデバイスマネージャ画面を開きます。




2. デバイスマネージャ画面の「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」 - 「FX Series Smart Power Strip」を右クリックし、「削除」をクリックします。



3. 下のような確認のダイアログが表示されます。「このデバイスのドライバ ソフトウェアを削除する」にチェックを入れてから「OK」ボタンをクリックします。




4. 以上でアンインストールは完了です。デバイスマネージャ画面から "FX Series Smart Power Strip" の表示がなくなります。




6. アンインストール方法(Windows® XP)

以下にデバイスドライバのアンインストール方法について説明します。

1. PC 上でデバイスマネージャ画面を開きます。




2. デバイスマネージャ画面の"USB (Universal Serial Bus) コントローラ" - "FX Series Smart Power Strip" を右クリックし、「削除」をクリックします。



3. 下のような確認のダイアログが表示されます。「OK」をクリックします。



4. 以上でアンインストールは完了です。デバイスマネージャ画面から "FX Series Smart Power Strip" の表示がなくなります。



以上
(ホームページ掲載版)